

Bitte vor Gebrauch unbedingt genau durchlesen!

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für das PIANOFIT® PREMIUM!

Damit haben Sie ein Produkt höchster handwerklicher Präzision und Funktionalität, das gänzlich in Deutschland entwickelt wurde und in allen Einzelteilen auch allein in Deutschland hergestellt wird, erworben. Das PIANOFIT® ist als Patent und Marke geschützt.

Da es keine Vergleichsprodukte gibt, ist einiges beim Gebrauch zu beachten: lassen Sie stets Vorsicht bei der Handhabung walten, denn es handelt sich um ein Unikat von Wert, das für Sie angefertigt wurde. Behandeln Sie das Pult so pfleglich wie Ihr Instrument selbst und setzen Sie es nicht überflüssigen Belastungsproben durch Rütteln, Zerren, Kratzen oder Fallenlassen aus.

Wie beim Instrument selbst ist eine Zulassung durch den TÜV nicht nötig, sondern Sie sind selbst für umsichtige Handhabung verantwortlich. Vor allem sollten Sie etwaige Verletzungen insbesondere beim Gebrauch durch Kinder vermeiden. Am besten ist es, wenn Sie Ihren Kindern zunächst beim Umgang mit dem Pult helfen, bis diese in der Handhabung einigermaßen geübt sind.

Achtung! Haben Sie ein Modell für Rechtshänder bestellt, ist der linke Knauf dauerhaft fixiert, um ein Herausspringen der Feder zu verhindern. Dies gilt natürlich vice versa für die seitenverkehrte Version. Insbesondere für die Acrylglasausführung ist - obwohl alle Nahtstellen kalt verschweißt sind - von jedem Überdrehen des beweglichen Knaufes abzusehen, da hierdurch Spannungsrisse bis zum Abbrechen der einzelnen Bauteile entstehen können. Arretieren Sie die Notenablage immer nur so fest wie nötig, nicht wie möglich...

Bitte beachten Sie deshalb auch folgenden Warnhinweis! Wenn das Pult nicht in Gebrauch ist, ist es ratsam, es zusammenzuklappen und/oder den Manövrieknauf lose zu drehen, damit keine dauerhafte Spannung auf der Mechanik liegt. Ein Abbrechen der Knaufe ist durch unser Prüfsystem bestätigt nur durch unsachgemäße Handhabung möglich. Wir kommen in diesem Fall für keinerlei entstandene Reparatur- oder Ersatzkosten auf.

Bitte beachten Sie, dass nur Material geeignete Reinigungsmittel verwendet werden dürfen, damit auch an den Auflagestellen keine Schäden entstehen. Beachten Sie auch, dass die Notenablageplatte vor dem Herausziehen etwas angehoben werden muss, weil sich unter der Auflage Stopper befinden.

Da das PIANOFIT® aus massiven Holz-, Acrylglas- und Metallteilen gefertigt ist, bringt es ein entsprechendes Gewicht mit. Die Ablageplatte für Noten sollte also beim Einstellen der Höhe und der Neigung immer unter haptischer Kontrolle bleiben.

Unsere speziell entworfene Filzhülle eignet sich vor allem für die Fälle, in denen das PIANOFIT® separat aufbewahrt wird, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Ein weiteres Zubehör ist eine Platte aus Acrylglas, die man den Notenblättern unterlegt. Damit vermeidet man, dass beim Anbringen von Notizen Stiftabdrücke im Lack verbleiben. Bitte ziehen Sie vor Gebrauch des Schreibschutzes die Folie auf der Vorderseite vorsichtig ab!

Ansonsten erschließt sich die Handhabung des PIANOFIT® PREMIUM von ganz allein. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit und die gewünschte Erleichterung beim Klavierüben!

Ihr Team von



Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie gerne unsere Hotline an:
+49.(0)211.91312894 oder schicken Sie ein Mail an info@pianofit.de