



BEDIENUNGSANLEITUNG - bitte sorgfältig lesen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für das neue PIANOFIT® PREMIUM! Damit haben Sie sich für ein Produkt höchster handwerklicher und technischer Ansprüche entschieden. PIANOFIT® ist durch Patent und Marke geschützt.

Da es keine Vergleichsprodukte gibt, ist beim Gebrauch Folgendes zu beachten: Lassen Sie stets Vorsicht bei der Handhabung walten, denn es handelt sich um ein Unikat von Wert, das in Handarbeit gefertigt wurde. Behandeln Sie das PIANOFIT® so pfleglich wie Ihren Flügel, für den Sie es angeschafft haben.

Da die soliden Materialien, die wir für das PIANOFIT® verwenden, natürlich einiges Gewicht mit sich bringen, handhaben Sie das Pult bitte grundsätzlich niemals unkontrolliert. Wie auch beim Flügel selbst ist eine Abnahme durch den TÜV für das Produkt nicht vorgeschrieben, sodass wir für jegliche Handhabungsschäden nicht in Haftung treten. Vor allem sind Kinder und alle Erstnutzer in die Handhabung einzuweisen, damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Achtung! Sollte das Acrylglas unter Zimmertemperatur erkaltet sein, lässt sich die Mechanik etwas schwerer manövrieren. Andererseits darf Acrylglas in Kombination mit Metall wegen des hohen Ausdehnungskoeffizienten niemals über längere Phasen oder regelmäßig direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden. Dies kann zu Rissen an den Nahtstellen zwischen Metall und Acrylglas führen.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung der einzelnen Teile nur entsprechend geeignete Mittel.

In Gebrauch nehmen Sie das Pult folgendermaßen:

1. Stellen Sie das Pult mit dem Notenablageblatt und der Drehmechanik zu Ihnen zeigend an den vorderen Rand des Flügeldeckels.
2. Heben Sie das Ablageblatt soweit an, bis Sie einen Widerstand spüren. Innerhalb des Bereichs zwischen 0 und ca. 25°, in dem sich die Ablage leicht manövrieren lässt, können Sie nun Höhe und Neigungswinkel nach Ihren Wünschen einstellen. Achten Sie bitte stets darauf, dass das Ablageblatt nicht nach unten durchrutscht.
3. Sollten Sie eine Korrektur vornehmen wollen, drehen Sie das Ablageblatt wieder zurück in den manövrierfähigen Bereich. Jetzt können Sie durch Hineinschieben oder Herausziehen der Platte die Höhe erneut festlegen.
4. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.

Nur in *vollständig* zusammengeklapptem Zustand kann das Pult an der Griffaussparung gefasst transportiert werden. Das Ablageblatt rastet hierbei leicht ein.

Wir hoffen, unsere Entwicklung erleichtert Ihnen das Üben am Flügel und fördert Ihre Lernfortschritte.

Haben Sie Fragen?

Dann rufen Sie uns an unter +49.211.91312894 und +49.172.2435156 oder schicken Sie uns eine Mail an: info@pianofit.de