

## **BEDIENUNGSANLEITUNG - bitte sorgfältig lesen!**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für das neue PIANOFIT® PREMIUM! Damit haben Sie sich für ein Produkt höchster handwerklicher und technischer Ansprüche entschieden. PIANOFIT® ist durch Patent und Marke geschützt.

Da es keine Vergleichsprodukte gibt, ist beim Gebrauch Folgendes zu beachten: Lassen Sie stets Vorsicht bei der Handhabung walten, denn es handelt sich um ein Unikat von Wert, das in Handarbeit gefertigt wurde. Behandeln Sie das PIANOFIT® so pfleglich wie Ihren Flügel, für den Sie es angeschafft haben. Wie auch beim Flügel ist eine Abnahme durch den TÜV für das Produkt nicht vorgeschrieben, sodass wir für jegliche Handhabungsschäden nicht in Haftung treten. Vor allem sind Kinder und jegliche Erstnutzer in die Handhabung einzuweisen, damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Im Auslieferungszustand liegt das Notenblatt umgekehrt in der Führung an den beiden seitlichen Drehpunkten. Sollte das Acrylglas kalt sein, lässt sich das Notenablageblatt etwas schwerer manövrieren, als bei z.B. Zimmertemperatur. Heben Sie das Blatt leicht an, damit es nicht an den Stoppfern festhängt und ziehen Sie es vorsichtig und vollständig heraus. Führen Sie das Blatt nun umgekehrt in die Führungsschienen zurück, sodass die Ablagefläche für die Noten zu Ihnen zeigt. Idealerweise führen Sie diesen Vorgang mit Hilfe einer weiteren Person durch, die das Ablageblatt an einer Seite sichert.

Wenn Sie das Notenblatt auf Ihre Bedürfnisse einstellen möchten, ziehen Sie nun - wieder nach leichtem Anheben - das Blatt auf die angenommene Höhe heraus und drehen es in Richtung Tastatur, bis der von Ihnen gewünschte Winkel erreicht ist. Achtung! Sollten Sie eine Korrektur in der Höhe vornehmen wollen, müssen Sie das Blatt wieder in die horizontale Stellung bringen, denn nur so kann es herausgezogen werden. Diesen Vorgang können Sie beliebig wiederholen.

Da die soliden Materialien, die wir für das PIANOFIT® verwenden, natürlich einiges Gewicht mit sich bringen, handhaben Sie das Pult bitte grundsätzlich niemals unkontrolliert. Darüber hinaus ergibt sich die Handhabung des PIANOFIT® ganz von selbst...

Wir hoffen, unsere Entwicklung erleichtert Ihnen das Üben am Flügel und fördert alle Lernfortschritte.

Ihr Team von



Haben Sie Fragen?  
Dann rufen Sie unsere Hotline an:  
+49.(0)211.91312894. Bürozeiten sind  
Mo-Fr 9:30-14:30.  
Oder schicken Sie uns eine Mail an:  
info@pianofit.de